

DISCOVER THE WORLD
OF VEEV GRAND™

**Scan the QR code to
discover all flavours and
activate our unique variety
of services and programmes.**



veev-vape.com/activate

DÉCOUVRIR LE MONDE DE
VEEV GRAND^{MC}

**Scannez le code QR pour
découvrir toutes les saveurs
et activer notre sélection
unique de services et de
programmes.**

Also visit veev-vape.com/warranty to
learn more about your warranty and to
get hints and tips for your device.

Rendez-vous également sur le site
veev-vape.com/warranty pour en
savoir plus sur votre garantie et
obtenir des conseils et des astuces
pour votre appareil.

ENGLISH

How to use your VEEV GRAND™



Customization Button

Use to check and change the Power Mode.

Status Button

Use to activate, lock, unlock, reset the device and check battery level.

ACTIVATE

To activate, it is recommended to fully charge your device as per Safety Warnings & Instructions. Alternatively, long press the Status Button until the Status Lights ramp-up. Your device is activated.



INSERT POD



Insert the VEEV GRAND™ pod. The Status Lights turn On slowly and display the battery level.

LOCK/UNLOCK



To **lock** your device, press the Status Button for 5 seconds until the Status Lights ramp-down and the highest and lowest Status Lights blink.

To **unlock**, press the Status Button for 5 seconds until the Status Lights ramp-up.

When you try to use your device and the highest and lowest Status Lights blink, your device is locked.

POWER MODES

You can select the Power Mode.



Full Mode:

Delivers amplified, intense flavour experience and dense vapour.




Smooth Mode:

Provides soft flavour experience with lighter vapour, designed to support longer-lasting experience and more puffs per pod and per charge.

To check the Power Mode short press the **Customization Button** once.

To change the Power Mode short press the **Customization Button** twice.

BATTERY LEVELS



Short press the Status Button, the Status Lights will turn On to indicate the battery level.

When battery level has reached 10%, **YELLOW** light will turn On and charging is required. When battery level has reached 1%, **YELLOW** light will blink 5 times and device will not operate until it has been recharged.

LOW LIQUID DETECTION



The lowest Status Light blinks **RED** then **WHITE**, 3 times. Ensure your device is used upright. If the warning persists, replace the pod to continue using.

ERROR NOTIFICATION



If your device is not working and the highest Status Light blinks **WHITE** then the lowest Status Light blinks **RED**, 2 times, clean the contacts where the pod is inserted or change the pod.



If your device is not working and the lowest Status Light blinks **RED** more than once, **RESET** your device.

If the errors persist, visit veev-vape.com/support.

TEMPERATURE WARNING



All Status Lights blink **WHITE** 4 times. Device is outside operating temperature range. Once the blinking stops you can continue using your device.

RESET



Press the Status Button for 10 seconds until all Status Lights blink **WHITE** 2 times to confirm the RESET. After RESET device is ready for use.

FRANÇAIS

Comment utiliser votre VEEV GRAND^{MC}



Bouton de personnalisation

Utilisé pour vérifier et
changer le mode de
puissance.

Bouton d'état

Utilisé pour activer,
verrouiller, déverrouiller,
réinitialiser l'appareil et
vérifier le niveau de pile.

ACTIVATION

Pour activer, il est
recommandé de charger
complètement votre
appareil conformément
aux Avertissements et
Instructions de sécurité.
Sinon, appuyez
longuement sur le
bouton d'état jusqu'à ce
que les voyants d'état
montent en intensité.
Votre appareil est activé.



INSÉRER LA CAPSULE



Insérez la capsule
VEEV GRAND^{MC}.
Les voyants d'état
s'allument lentement et
affichent le niveau de pile.

VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE



Pour **verrouiller** votre
appareil, appuyez sur le
bouton d'état pendant
5 secondes jusqu'à ce
que les voyants d'état
descendent en intensité et
que les voyants supérieur et
inférieur clignent.

Pour **déverrouiller**, appuyez sur le bouton
d'état pendant 5 secondes jusqu'à ce que
les voyants d'état montent en intensité.

Lorsque vous tentez d'utiliser votre
appareil et que les voyants supérieur et
inférieur clignent, cela signifie que votre
appareil est verrouillé.

MODES DE PUISSANCE

Vous pouvez sélectionner le mode de puissance.



Mode Amplifié :

Offre une expérience de saveur amplifiée et intense, accompagnée d'une vapeur dense.




Mode Doux :

Offre une expérience de saveur plus douce avec une vapeur plus légère, conçu pour prolonger la durée d'utilisation et offrir davantage de bouffées par capsule et par charge.

Pour vérifier le mode de puissance, appuyez brièvement une fois sur le **bouton de personnalisation**.

Pour changer le mode de puissance, appuyez brièvement deux fois sur le **bouton de personnalisation**.

NIVEAUX DE BATTERIE



Appuyez brièvement sur le bouton d'état; les voyants d'état s'allumeront pour indiquer le niveau de pile.

Lorsque la batterie atteint 10 %, le voyant **JAUNE** s'allume et une recharge est nécessaire.

Lorsque la batterie atteint 1 %, le voyant **JAUNE** clignote 5 fois et l'appareil ne fonctionnera plus tant qu'il n'aura pas été rechargé.

DÉTECTION DE NIVEAU DE LIQUIDE BAS



L'indicateur d'état le plus bas clignote en **ROUGE**, puis en **BLANC**, 3 fois. Assurez-vous que votre appareil est utilisé en position verticale. Si l'avertissement persiste, remplacez la cartouche pour continuer à l'utiliser.

NOTIFICATION D'ERREUR



Si votre appareil ne fonctionne pas et que le voyant d'état supérieur clignote **BLANC**, puis que le voyant d'état inférieur clignote **ROUGE** 2 fois, nettoyez les contacts où la capsule est insérée ou changez la capsule.



Si votre appareil ne fonctionne pas et que le voyant d'état inférieur clignote **ROUGE** plus d'une fois, **RÉINITIALISEZ** votre appareil.

Si les erreurs persistent, visitez veev-vape.com/support.



AVERTISSEMENT DE TEMPÉRATURE

Tous les voyants d'état clignotent **BLANC** 4 fois. L'appareil est hors de la plage de température de fonctionnement. Lorsque le clignotement cesse, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil.



RÉINITIALISATION

Maintenez le bouton d'état enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que tous les voyants d'état clignotent **BLANC** 2 fois pour confirmer la RÉINITIALISATION. Après la réinitialisation, l'appareil est prêt à être utilisé.

ENGLISH

SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential physical injury hazards.

PLEASE READ ALL
SAFETY WARNINGS AND
INSTRUCTIONS BEFORE
USE TO AVOID INJURY.

These safety warnings and instructions cannot cover all possible conditions that could occur, and users should exercise care and caution.

KEEP THESE SAFETY
WARNINGS AND
INSTRUCTIONS FOR
FUTURE REFERENCE AS
THEY CONTAIN IMPORTANT
INFORMATION.

These Safety Warnings and Instructions are applicable to VEEV GRAND™ device and pod. See www.veev-vape.com for any updates to these Safety Warnings and Instructions.

INTENDED USERS

- This product is for adult use only. Children and adolescents should never use this product.
- This product is for adults who would otherwise smoke or use nicotine products.
- This product should not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge unless they have been given supervision or instruction to use the product in a safe way and understand the hazards involved.

NICOTINE

- This product provides nicotine, which is addictive.
- This product is not risk-free. The best way to reduce nicotine-related health risks is to quit nicotine use altogether.
- Some users may experience side effects including: abdominal pain, cough, dizziness, dry mouth, headache, malaise, nasal stuffiness, nausea, mouth irritation, throat irritation, vomiting.
- Nicotine-containing products should not be used by people who have or are at risk of heart diseases, are diabetic, are epileptic, or are experiencing seizures.
- Nicotine-containing products should not be used during pregnancy or while breast-feeding. If you are pregnant, breast-feeding or think you may be pregnant, you should quit nicotine use altogether.
- Stopping smoking or switching to this product or other nicotine-containing

products may require the adjustment of the dosing of certain medicines (e.g. theophylline, clozapine, ropinirole).

- If you have questions about whether you should use this product given an existing health condition, you should consult a health care professional.

⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION



WARNING

CHOKING AND INGESTION HAZARDS

- Keep this product out of reach of children and pets at all times.
- **CHOKING HAZARD** – This product and its accessories contain small parts.
- **INGESTION HAZARD** – If e-liquid is ingested, rinse mouth and seek medical attention immediately due to risk of nicotine intoxication.



WARNING

ELECTRICAL HAZARDS

Failure to follow these Safety Warnings and Instructions could result in fire, explosion, electric shock, injury, or damage to the product or other property:

- Do not use this product where the use of electronic devices is prohibited.
- Do not charge or use this product or accessories if damaged, tampered with or broken.
- Do not use this product if its battery appears to be leaking.
- Only charge this product indoors, using Safety Extra Low Voltage with a 5V; 2A output.
- Use a certified Power Adaptor and Charging Cable from a reputable source. Refer to the 'Technical Data' section

for Charging Cable and Power Adaptor compatibility details. Please contact Customer Care for any further enquiry.

- Do not use, charge, or store this product in places with high temperatures (such as inside a car in summer, or near heat sources such as radiators or fireplaces).
- Do not use this product where flammable materials, liquids or gases are present.
- This product and its accessories should not be exposed to any liquid. Do not touch them if they become wet or have been immersed in any liquid.
- Do not clean the device while in use. Do not use cleaning agents on this product.
- Clean the charging port periodically to avoid accumulation of foreign matters (such as dust particles) and inspect charging port for foreign materials before using the Charging Cable.
- Handle with care. Do not drop this product or subject it to strong shock.
- This product contains no user-serviceable parts. Do not attempt to open, modify, service, disassemble or repair any component of this product or to replace any of the components or batteries.
- Do not use this product if it has been exposed to excessive cold, heat, or moisture.
- Do not touch this product or its accessories if they overheat, spark, fume, ignite, or burn. If applicable and possible, use caution to shut off or disconnect power supply.
- Never dispose of this product and its accessories with other household waste, as they may enter in contact with water and/or other liquid.



WARNING

BATTERY RISKS

This product is powered with sealed Lithium-ion (Li-ion) batteries. If you notice that

battery fluid leaks, follow these precautions:

- If fluid from leaked battery is swallowed, seek medical attention immediately. Do not induce vomiting or ingest food or drink.
- If vapor from leaked battery is inhaled, get fresh air and seek medical attention as needed.
- If fluid from battery is in contact with skin, wash the affected area, including hands and do not touch eyes.
- If fluid from leaked battery is in contact with eyes, immediately flush with clean running water for at least 15 minutes and seek medical attention immediately.



WARNING

IRRITATION RISKS

Avoid e-liquid contact with skin and eyes. In the event of:

- Skin contact: wash immediately with soap and water.
- Eye contact: rinse carefully with water for several minutes.
- Contaminated clothing: wash before reuse.



CAUTION

ALLERGIC REACTION RISKS

- Using this product could cause an allergic reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, gums, throat, or body, difficulty breathing, or wheezing.
- Stop using this product and seek medical attention immediately if you experience any of the symptoms above as they may indicate a serious allergic reaction.

USAGE AND STORAGE

- Only use VEEV GRAND™ pods specifically designed for this product. Never use this product with other pods. Doing so may cause injury or damage your device.

- Do not modify or attempt to refill pods in any way or add any substance to the pods. Doing so may cause injury.
- Use pods promptly once removed from original packaging.
- Store in a dry and clean place at room temperature.
- This device is designed to operate at a temperature between $>0^{\circ}\text{C}$ and $<40^{\circ}\text{C}$. Using this device outside the specified temperature range may cause temporary performance issues or force the device to shut down.
- Due to risk of leakage, it is recommended to use this product in an upright orientation, well within the temperature range and avoid rapid temperature changes.
- Droplets or traces of liquid may appear during usage, storage, or unpacking of the pods. Should you see droplets or traces of liquid on a pod or device, without signs of leakage, carefully and thoroughly wipe the residue before use with a dry cloth (including the mouthpiece and contacts). Do not use the pod if it is actively leaking, or if any droplets or traces of liquid reappear after cleaning.
- Do not use this product if the pod appears to be damaged, tampered with, broken, or leaking.
- Due to the risk of the pods leaking with altitude changes, it is not recommended to fly with pods that have been removed from original packaging or have been partially used.

REPORTING OF ADVERSE EVENTS OR INCIDENTS

- If you experience any unwanted health

effect when using this product, consult a health care professional.

- You can report any adverse event or incident directly by contacting your local Customer Care. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this product.
- For more information, please go to www.veev-vape.com.

TECHNICAL DATA

Model: M0057

Battery type: Rechargeable Li-ion
Battery (720mAh)

Input: 5V  2A

Compatible Power Adaptor Information (not included in the box)

E.g. model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122, S00123, S00125, S00126, S00129, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Input: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0.3 A

Output: 5.0 V  2.0 A

Compatible Charging Cable Information (USB charger not included)

Type C to type C

Type A to type C

INFORMATION FOR DISPOSAL



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product and its individual parts (including batteries) must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by bringing it to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. In

In addition, waste batteries can be returned free of charge at the point of sale. The separate collection and recycling of your waste equipment (including batteries) at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Disposing of waste equipment as unsorted municipal waste (e.g., by waste incineration or land filling) can have negative effects on the environment and human health. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your local household waste disposal service or the shop where you purchased the product. The local importer of the product will provide for the financing of the treatment and recycling of waste equipment returned through these designated collection points in accordance with local requirements.

BATTERY REMOVAL INSTRUCTIONS (FOR DISPOSAL AND RECYCLING)

Batteries must not be removed by the consumer. At end of product life, only an authorized recycler may safely remove batteries by following the steps below.

MODEL M0057:

- 1: Remove two screws at the bottom.
- 2: Remove the inner assembly from the housing by pushing it at the bottom.
- 3: Remove screw from the retainer and open retainer.
- 4: Unplug the battery connector and remove the battery by pulling the battery tab.

CONFIRMATION OF COMPLIANCE

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES (B) / NMB (B)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This device is designed and manufactured to not exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) of Canada.

Specific Absorption Rate (SAR) refers to the rate at which the body absorbs RF energy. The SAR limit is 1.6 watts per kilogram in ISED of Canada that sets the limit averaged over 1 gram of tissue.

During testing, Device radios are set to their highest transmission levels and placed in positions that simulate when worn or carried against the torso of the body, with 0mm separation.

This Device complies with ISED radiation exposure limits.

Designed and manufactured under the authority of Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



Il s'agit d'un symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous alerter des risques de blessures physiques.

VEUILLEZ LIRE TOUS
LES AVERTISSEMENTS
ET INSTRUCTIONS
DE SÉCURITÉ AVANT
UTILISATION POUR ÉVITER
LES BLESSURES.

Ces avertissements et instructions de sécurité ne peuvent pas couvrir toutes les conditions possibles qui pourraient se produire, et les utilisateurs doivent faire preuve de prudence.

CONSERVEZ CES
AVERTISSEMENTS
ET INSTRUCTIONS

DE SÉCURITÉ POUR RÉFÉRENCE FUTURE, CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES.

Ces avertissements et instructions de sécurité s'appliquent à l'appareil VEEV GRAND^{MC} et à sa cartouche.

Consultez le site www.veev-vape.com pour toute mise à jour de ces avertissements et instructions de sécurité.

UTILISATEURS VISÉS

- Ce produit est destiné à l'usage exclusif des adultes. Les enfants et les adolescents ne doivent jamais utiliser ce produit.
- Ce produit est destiné aux adultes qui, autrement, fumeraient ou utiliseraient des produits contenant de la nicotine.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions leur permettant d'utiliser le produit en toute sécurité et de comprendre les risques encourus.

NICOTINE

- Ce produit fournit de la nicotine, qui crée une dépendance.
- Ce produit n'est pas sans risque. La meilleure façon de réduire les risques pour la santé liés à la nicotine est d'arrêter complètement la consommation de nicotine.

- Certains utilisateurs peuvent ressentir des effets secondaires, notamment : douleurs abdominales, toux, vertiges, bouche sèche, maux de tête, malaise, congestion nasale, nausées, irritation buccale, irritation de la gorge, vomissements.
- Les personnes ayant ou à risque de maladies cardiaques, diabétiques, épileptiques ou sujettes aux crises convulsives ne doivent pas utiliser les produits contenant de la nicotine.
- Les produits contenant de la nicotine ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse ou l'allaitement. Si vous êtes enceinte, allaitez ou pensez être enceinte, vous devez arrêter complètement la consommation de nicotine.
- L'arrêt du tabac ou le passage à ce produit ou à d'autres produits contenant de la nicotine peut nécessiter un ajustement de la posologie de certains médicaments (par exemple : théophylline, clozapine, ropinirole).
- Si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit en raison d'un problème de santé existant, consultez un professionnel de santé.

⚠ INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT ET D'INGESTION

- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques en tout temps.
- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** — Ce produit et ses accessoires contiennent de petites pièces.
- **RISQUE D'INGESTION** — Si du e-liquide est ingéré, rincez la bouche et consultez immédiatement un médecin en raison du risque d'intoxication à la nicotine.



AVERTISSEMENT

RISQUES ÉLECTRIQUES

Le non-respect de ces avertissements et instructions de sécurité peut entraîner un incendie, une explosion, une décharge électrique, des blessures ou des dommages au produit ou à d'autres biens :

- N'utilisez pas ce produit dans les endroits où l'utilisation d'appareils électroniques est interdite.
- Ne chargez pas et n'utilisez pas ce produit ou ses accessoires s'ils sont endommagés, altérés ou cassés.
- N'utilisez pas ce produit si la batterie semble fuir.
- Chargez ce produit uniquement à l'intérieur, en utilisant une tension de sécurité très basse avec une sortie de 5 V; 2 A.
- Utilisez un adaptateur secteur et un câble de charge certifiés, fournis dans la boîte ou provenant d'une source fiable. Reportez-vous à la section « Données techniques » pour les détails de compatibilité du câble de charge et de l'adaptateur secteur. Veuillez contacter le service à la clientèle pour toute question supplémentaire.
- N'utilisez pas, ne chargez pas et ne stockez pas ce produit dans des endroits à température élevée (comme à l'intérieur d'une voiture en été ou près de sources de chaleur telles que radiateurs ou cheminées).
- N'utilisez pas ce produit en présence de matériaux, liquides ou gaz inflammables.
- Ce produit et ses accessoires ne doivent pas être exposés à un liquide. Ne les touchez pas s'ils sont mouillés ou ont été immergés dans un liquide.
- Ne nettoyez pas l'appareil lorsqu'il est

allumé. N'utilisez pas de produits nettoyants sur ce produit.

- Nettoyez périodiquement le port de charge USB pour éviter l'accumulation de corps étrangers (comme des particules de poussière) et inspectez le port USB avant d'utiliser le connecteur.
- Manipulez avec précaution. Ne laissez pas tomber ce produit et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas d'ouvrir, de modifier, de réparer, de démonter ou de remplacer des composants ou la batterie.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été exposé à un froid, une chaleur ou une humidité excessifs.
- Ne touchez pas ce produit ou ses accessoires s'ils surchauffent, produisent des étincelles, de la fumée, s'enflamment ou brûlent. Si possible, coupez ou débranchez l'alimentation avec précaution.
- Ne jetez jamais ce produit et ses accessoires avec les déchets ménagers.



AVERTISSEMENT

RISQUES LIÉS À LA BATTERIE

Ce produit est alimenté par des batteries Lithium-ion (Li-ion) scellées. Si vous constatez une fuite de liquide provenant de la batterie, suivez ces précautions :

- Si le liquide provenant d'une batterie qui fuit est avalé, consultez immédiatement un médecin. Ne provoquez pas de vomissements et n'ingérez ni nourriture ni boisson.
- Si des vapeurs provenant d'une batterie qui fuit sont inhalées, respirez de l'air frais et consultez un médecin si nécessaire.
- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec la peau, lavez la zone

concernée, y compris les mains, et ne touchez pas les yeux.

- Si du liquide provenant d'une batterie qui fuit entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau courante propre pendant au moins 15 minutes et consultez immédiatement un médecin.



AVERTISSEMENT

RISQUE D'IRRITATION

Évitez tout contact du e-liquide avec la peau et les yeux. En cas de :

- Contact avec la peau : lavez immédiatement à l'eau et au savon.
- Contact avec les yeux : rincez soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Vêtements contaminés : lavez-les avant de les réutiliser.



PRÉCAUTION

RISQUES DE RÉACTION ALLERGIQUE

- L'utilisation de ce produit pourrait provoquer une réaction allergique, comme un gonflement du visage, des lèvres, de la langue, des gencives, de la gorge ou du corps, de la difficulté à respirer ou une respiration sifflante.
- Arrêtez d'utiliser ce produit et consultez immédiatement un médecin si vous ressentez l'un des symptômes ci-dessus, car ils peuvent indiquer une réaction allergique grave.

UTILISATION ET STOCKAGE

- Utilisez uniquement des cartouches VEEV GRAND^{MC} spécialement conçues pour ce produit. N'utilisez jamais ce produit avec d'autres cartouches. Cela pourrait entraîner des blessures.
- Ne modifiez pas et n'essayez pas de remplir les cartouches de quelque manière que ce soit

ni d'ajouter une substance aux cartouches.

Cela pourrait entraîner des blessures.

- Utilisez les capsules rapidement après les avoir retirées de leur emballage d'origine.
- Conservez dans un endroit propre et sec, à température ambiante.
- Cet appareil est conçu pour fonctionner à une température comprise entre $>0^{\circ}\text{C}$ et $<40^{\circ}\text{C}$. L'utilisation de cet appareil en dehors de cette plage de température peut entraîner des problèmes temporaires de performance ou provoquer son arrêt.
- En raison du risque de fuite, il est recommandé d'utiliser ce produit en position verticale, bien à l'intérieur de cette plage de température, et d'éviter les changements rapides de température.
- Des gouttelettes ou des traces de liquide peuvent apparaître lors de l'utilisation, du stockage ou du déballage des cartouches. Si vous voyez des gouttelettes ou des traces de liquide sur une cartouche ou l'appareil, sans signe de fuite, essuyez soigneusement et complètement les résidus avant utilisation avec un chiffon sec (y compris l'embout buccal). N'utilisez pas la cartouche si elle fuit activement ou si des gouttelettes ou traces de liquide réapparaissent après nettoyage.
- N'utilisez pas ce produit si la cartouche semble endommagée, altérée, cassée ou fuit.
- En raison du risque de fuite des cartouches avec les changements d'altitude, il n'est pas recommandé de voyager en avion avec des cartouches retirées de leur emballage d'origine ou partiellement utilisées.

SIGNALEMENT DES EFFETS INDÉSIRABLES OU DES INCIDENTS

- Si vous ressentez des effets indésirables sur votre santé lors de l'utilisation de ce produit,

consultez un professionnel de santé.

- Vous pouvez signaler tout effet indésirable ou incident directement en communiquant avec votre service à la clientèle local.

En signalant les effets secondaires, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité de ce produit.

- Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.veev-vape.com.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle M0057

Type de batterie : batterie rechargeable Li-ion (720mAh)

Entrée : 5 V  2 A

Informations sur les blocs d'alimentation compatibles (non inclus dans la boîte)

Modèle : S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S00120, S00121, S00122, S00123, S00125, S00126, S00129, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Entrée : 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Sortie : 5 V  2 A

Informations sur les câbles de recharge compatibles

(Chargeur USB non inclus)

Type C vers type C

Type A vers type C

INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit et ses pièces individuelles (y compris les  piles) ne doivent pas être jetés avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements en les apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. De plus, les batteries usagées

peuvent être rapportées gratuitement au point de vente. La collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipement (y compris les batteries) au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et garantiront qu'ils sont recyclés d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement.

L'élimination des équipements usagés avec les déchets municipaux non triés (par exemple, par incinération ou mise en décharge) peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez communiquer avec votre service local d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit. L'importateur local du produit assurera le financement du traitement et du recyclage des déchets d'équipement retournés à ces points de collecte désignés conformément aux exigences locales.

INSTRUCTIONS POUR LE RETRAIT DE LA BATTERIE (POUR ÉLIMINATION ET RECYCLAGE)

Les batteries ne doivent pas être retirées par le consommateur. En fin de vie du produit, seul un recycleur agréé peut retirer les batteries en toute sécurité en suivant les étapes ci-dessous.

MODÈLE M0057 :

- 1 : Retirez les deux vis situées au bas de l'appareil.
- 2 : Retirez l'ensemble à l'intérieur du boîtier en le poussant depuis le bas.
- 3 : Retirez la vis du dispositif de retenue et ouvrez le dispositif de retenue.
- 4 : Débranchez le connecteur de la batterie et retirez la batterie en tirant sur la languette de la batterie.

CONFIRMATION DE LA CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme à la norme RSS sans licence d'Industrie Canada. L'exploitation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences; et (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

CAN ICES (B) / NMB (B)

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radio.

Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) établies par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Le taux d'absorption spécifique (SAR) fait référence à la vitesse à laquelle le corps absorbe l'énergie RF. La limite SAR est de 1,6 watt par kilogramme selon ISDE Canada, ce qui établit la limite moyenne de plus de 1 gramme de tissu. Pendant les tests, les radios de l'appareil sont réglées à leurs niveaux de transmission les plus élevés et placées dans des positions qui simulent lorsqu'elles sont portées contre le torse du corps, avec une séparation de 0 mm.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement d'ISDE.

Fabriqué sous l'autorisation de Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suisse